



Detalles del producto: Bicicleta eléctrica plegable E2000

Año de compra: 2020

Estado del producto: Excelente

La descripción del vendedor: Bicicleta versátil con asistencia eléctrica para combinar tus desplazamientos en bici con multitud de tipos de transporte.

Puntos de revisión efectuados	Qué revisar	Cómo revisar	Gravedad	Exigencia	Puntos de revisión validados
Dirección	Apriete el manillar y la potencia	Primero probar si el manillar se mueve con respecto a la potencia y luego probar a girar la potencia bloqueando la rueda para comprobar que esté todo bien ajustado	-	Sin rotación	sí
Sillín y manijas	Sujeción de la tija de la silla y de los puños	Trate de girar el sillín en la tija y gire la tija en el cuadro	-	Sin rotación	sí
Frenado	Estado de frenado	Compruebe las manetas, las fundas y los cables de los frenos delantero y trasero.	-	Sin rotación de las manetas. Visual	sí
Frenado	Estado de frenado	Compruebe las zapatas / pastillas o discos de freno.	-	Visual, rueda bloqueada al frenar	sí
Transmisión	Cadena, platos, manivelas, pedales	Sujeción de las bielas + pedales. Visual - tensar la cadena	-	Cadena / platos en buen estado. Sin estiramiento de la cadena. No hay rotación de bielas .	sí
Desviadores	Patilla de cambio	Visual, cambiar las marchas con la rueda trasera en movimiento	-	Patilla de cambio alineada con el cable, cambiando ok.	sí
Desviadores	Manetas	Cambiar las marchas con la rueda trasera en movimiento	-	Manetas de cambio - cambio de marchas ok	sí
Marco	Estado del cuadro		-	Visual	sí
Ruedas	Sujeción de las ruedas	Compruebe el cierre rápido o el apriete de las tuercas. Ejes de rueda delantera y trasera.	-	Tuerca de apriete: la rueda no sale.	sí
Ruedas	Inflado de los neumáticos	Aire comprimido	-	Inflado > a la presión mínima recomendada	sí
Kit de plegado	Plegado de la bicicleta	Compruebe el cierre rápido o el apriete de las tuercas.	-	No hay problema para plegar la bicicleta, el cierre queda firme cuando la bicicleta está desplegada.	sí

Este producto ha obtenido el sello de calidad Producto revisado

Revisión efectuado 11 noviembre 2020 por Enric