



**Detalles del producto:** RR 300

**Año de compra:** 2017

**Estado del producto:** Excelente

**La descripción del vendedor (+nº serie en bicis):** Bicicleta rockrider 300 de 24", revisada y puesta a punto. Ideal para niños de entre 9 y 12 años que realizan rutas por caminos, con cambio trasero de 6 velocidades.

Puntos de revisión efectuados	Qué revisar	Cómo revisar	Gravedad	Exigencia	Puntos de revisión validados
Apriete el manillar y la potencia	Dirección	Primero probar si el manillar se mueve con respecto a la potencia y luego probar a girar la potencia bloqueando la rueda para comprobar que esté todo bien ajustado	-	Sin rotación	sí
Sujeción de la tija del sillín	Sillín	Visual. Trate de girar el sillín en la tija y gire la tija en el cuadro	-	El sillín no gira	sí
Agarre	Manijas	Puños: intentar girar y tira un poco de ellos. Visual.	-	El puño no gira ni sale fácilmente	sí
Frenado	Palancas/estribos/cables de freno delanteros y traseros	Controle las manetas / estribos / cables de freno.	-	Las manetas tienen su forma original y no giran. No son afiladas. Cables no agorrotados. Visual.	sí
Patines / pastillas o discos de freno	Frenos	Requisito visual, rueda bloqueada al frenar. Disco no deformado	-	Sin silbidos / ruido de frenos al girar la rueda en el vacío.	sí
Cadena, platos, manivelas, pedales.	Pedales	Sujeción de las bielas + pedales. Visual - tensar la cadena	-	Cadenas y platos en buen estado. Sin estiramiento de la cadena. Sin rotación de las bielas. Sin holgura en pedaliar: los pedales no se mueven fuera de su eje de rotación.	sí
Patilla de cambio y manetas	Desviador	Visual, cambiar de marcha pedaleando.	-	Patilla del cambio alineada con el cable, manetas de cambio, cambio de marchas ok	sí
Estado del cuadro, funcionamiento de la horquilla.	Cuadro	Visual, cuadro en buen estado. No hay holgura en la dirección	-	Hunde y libera la horquilla con un solo golpe: los tubos retroceden naturalmente + Bloquea los 2 frenos y haz fuerza hacia adelante y hacia atrás: no hay movimiento en la horquilla.	sí
Ruedas de sujeción	Ruedas	Compruebe el cierre rápido o el apriete de las tuercas. Ejes de rueda delantera y trasera.	-	Bien apretado. La rueda no se sale. Buje ok	sí

Neumáticos y llantas	Llantas / Inflado	Lateral de las llantas liso / a la presión mínima recomendada(2,5 bar, excepto en casos especiales)	-	Revisa la presión con el manómetro. Pasa un dedo por el borde de la llanta, el borde no es afilado ni abrasivo.	sí
Clica en este interrogante	Confirmación de estado de producto	Funcionamiento perfecto / sin evidencias de uso → Excelente Funcionamiento perfecto / arañazos leves sin óxido, golpes ni desgaste → Buen estado Funciona bien (puede necesitar ajuste o cambio de alguna pieza) / daños estéticos (arañazos, golpes u óxido) que no comprometen el correcto funcionamiento	-	Definir estado del producto	sí

**Este producto ha obtenido el sello de calidad Producto revisado**

Revisión efectuado 13 noviembre 2021 por Jesús

Por el presente documento, declaras conocer los eventuales problemas observados en el Producto revisado y asumir la responsabilidad de los mismos. Asimismo, se precisa que el servicio Producto revisado no puede garantizar la perfecta seguridad del producto después del revisión si este se sigue utilizando.